# Konfigurations-Software ASD Config

V: 2.2.1

Produktänderungsantrag: ----/--

## Software-Identifikation:

| Filename | Software-Version | | Freigabe | Abhängigkeit ASD FW |
|---|---|---|---|---|
| | Neu | Basis | | |
| ASD Config 2.2.1 Setup Securiton.exe | 2.2.1 | 2.2.0 | 02.05.2018 | siehe „Kompatibilität:“ |
| ASD Config 2.2.1 Setup Hekatron.exe | | | | |
| ASD Config 2.2.1 Setup Schrack.exe | | | | |

## Änderungen V: 2.2.1:

| CR | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| -- | N | Neue FW zu ASD 531/532 V: 01.02.09 im Setup (keine funktionellen Änderungen) |

## Austauschpflicht:

Für alle neuen ASD-Anwendungen ist nur noch die Konfigurations-Software 2.2.1 zu verwenden.

## Kompatibilität:

Ab ASD 535 FW V: 01.01.01 kompatibel (ohne Filterüberwachung/Bedienung und Funktionalität ASD NetSoft).

### Installations-Hinweis

- Systemvoraussetzung: mindestens Windows 7 SP1; 200 MB freier Speicherplatz; 1 GB RAM
  CPU = 2 GHz (single) / 1,5 GHz (dual); GPU = DirectX 9 fähig
- Bildschirmauflösung: mindestens 1280 x 720 Pixel
- 1 freier Ethernet- oder USB-Anschluss, zusätzlich 1 freier USB- Anschluss für den ULM-Dongle.
- Die Konfigurations-Software ASD Config ist lauffähig mit Windows 7 SP1 (32- & 64-bit), Windows 8.1 (64-bit) und Windows 10 (64-bit).
- Zur korrekten Darstellung der Texte im Programm ist gegebenenfalls das entsprechende .NET Sprachpacket zu installieren.
- Programm zum Anzeigen der PDF-Rapporte (z. B. Adobe Reader). Damit die asiatischen Zeichen ausgedruckt werden können muss der Schrifttyp „Arial Unicode MS“ oder „Arial Unicode MS Standard“ vorhanden sein (wird z. B. zusammen mit MS-Office installiert).
- Internet Explorer 11 oder Microsoft Edge (Online-Hilfe).

Falls bereits eine Vorgänger-Version des ASD Config auf dem PC installiert ist, muss diese zwingend vor der Neu-Installation über die Systemsteuerungen des PCs über „Programm entfernen“ deinstalliert werden.

## Hinweise für den IT-Administrator:

Durch die Eingabe des folgenden Befehles in der Kommandozeile kann eine Silent Installation/Deinstallation der Software erfolgen:

- Installation: **`"Path\Setup.exe" -q`**
- Deinstallation: **`"Path\Setup.exe" -uninstall -q`**

**Bemerkungen:**

- Die Eingabe innerhalb der Anführungszeichen entspricht dem Pfad unter welchem die Setup-Datei abgelegt ist und dem Filenamen gem. Seite 1 (Software-Identifikation).
- Der Installationspfad kann mit dem Zusatz **`InstallFolder="C:\AnyPath"`** (Achtung: Case Sensitive) angegeben werden. Ohne diese Angabe wird der Standardpfad verwendet.



Erste Ausgabe: 02.05.2018 Po/ksa
Die in diesem Dokument beinhalteten Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden.
© Copyright by Securiton